

Bedien- und Pflegehinweise SILENT Serie 120 und 240



PAUL WOLFF 

Wir freuen uns, dass Sie sich für Steinschranksysteme der SILENT Linie entschieden haben. Damit Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben und die Funktionsfähigkeit des Steinschranks gewährleistet bleibt, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten.

Inhalt

Leises Öffnen und Schließen der Tür Standard: Klapphebelverschluss zur geräuscharmen Bedienung	Seite 4
Optional: Doppelschließung	Seite 4
Bodenaussparung zur Radfixierung auf dem Boden	Seite 4
Fangschlaufen zur komfortablen Befüllung	Seite 5
Bereitstellen der Behälter zur Entsorgung	Seite 5
Pflege der Türen und Rahmenelemente	Seite 5
Pflege des Korpus	Seite 5
Haftung und Garantie	Seite 6

Leises Öffnen und Schließen der Türen

Standard: Klapphebelverschluss zur geräuscharmen Bedienung

1. Schließen Sie die Tür auf und drücken Sie auf den unteren Knopf - der Hebel klappt dann nach vorne.



2. Drücken Sie den Hebel fest nach unten, bis er einrastet. Schließen Sie die Tür ab.

Optional: Doppelschließung

Das Doppelkastenschloss ist ausgestattet mit einem Dreikantverschluss und vorgefertigt für einen bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30. Zum Einbau des Profilhalbzylinders führen Sie den Zylinder von vorne (außen) in die Zylinderöffnung des Schlosses ein und befestigen ihn mit der Schraube.



Zur Öffnung der Tür können Sie diese wahlweise mit dem Dreikant- oder dem

Zylinderschlüssel öffnen. Eine Schließreihenfolge ist nicht zu beachten.



Bodenaussparung zur Radfixierung auf dem Boden

Je nach Hersteller können die Abfallbehälter innerhalb der geltenden Normen* Abweichungen bei den Raddurchmessern und den Behälterdeckeln aufweisen.

Die Räder des Behälters werden in der Bodenvertiefung so platziert, dass alle gängigen Abfallbehälter benutzt werden können.

Der Abfallbehälter kann unter Umständen beim Kippvorgang (siehe Abb.) mit seinem Deckel oben an der Dachunterseite oder am Türrahmen streifen oder anschlagen.



*DIN EN 840-1

Fangschlaufen zur komfortablen Befüllung

Zum Befüllen des Behälters greifen Sie mit einer Hand den Deckelgriff und verewissern sich, dass die Fangschlaufe vor dem Behälter hängt. Nun kippen Sie den Behälter soweit heraus, bis er in der Fangschlaufe liegt.



Sie können jetzt den Deckel öffnen und den Abfall entsorgen. Schließen Sie den Deckel und drücken den Behälter am Deckelgriff wieder zurück in die aufrechte Position. Anschließend schließen Sie die Tür.

Bereitstellen der Behälter zur Entsorgung

Für das Ein- oder Herausfahren des Behälters heben Sie die Fangschlaufe mit der Hand an. Ziehen Sie dann die Tonne aus dem Schrank.



Pflege der Türen und Rahmenelemente

Die Türen und Rahmen der SILENT Steinschränke sollten ein- bis zweimal im Jahr gereinigt werden, an Standorten unter Bäumen oder in der Nähe von salzgestreuten Wegen oder Straßen auch häufiger.

Verwenden Sie klares Wasser, bei pulverbeschichteten Türen auch mit Zusatz von Kunststoffreiniger, sowie einen sauberen und weichen Schwamm. Alternativ können Sie auch einen Wasserstrahlreiniger einsetzen, wobei der Wasserstrahl nicht direkt auf den Verschluss gerichtet werden darf und ein Abstand von 1-2 m zum Behälterschrank eingehalten werden sollte. Für Edelstahlflächen empfehlen wir das PAUL WOLFF Edelstahlpflegemittel.

Der Verschluss und die Drehpunkte der Türen sollten zwei- bis dreimal im Jahr mit säurefreien Sprühöl oder Fett gepflegt werden. Besonders vor der Frostperiode, um das Einfrieren der Verschlüsse zu vermeiden. Wir empfehlen das PAUL WOLFF Service- und Wartungsspray.

Pflege des Korpus

Die Betonsteinoberflächen erfordern in der Regel keine Pflege. Standortbezogen empfehlen wir die Reinigung mit einem Wasserstrahlgerät unter Verwendung des PAUL WOLFF Grundreinigers. Auch hier sollte ein Mindestabstand von 1-2 m zum Behälterschrank eingenommen werden.

Um die Steinaußenflächen langfristig zu erhalten, empfehlen wir jedoch, sie spätestens alle fünf Jahre zu imprägnieren. Die kapillare Saugfähigkeit wird dadurch

aufgehoben und der Betonstein wird in seiner Wasseraufnahmefähigkeit stark reduziert (hydrophobiert). Hier empfehlen wir die PAUL WOLFF Steinversiegelung.

Durch die zementgebundene Herstellungsweise von Beton können sich auf den Steinaußenflächen gelegentlich Kalziumkarbonat-Ausscheidungen bilden. Dabei handelt es sich nicht um einen Mangel, der die Gebrauchsfähigkeit des Steinschranks beeinträchtigt. Die so genannten Ausblühungen waschen sich in der Regel durch den Regen ab. Eine effektive Beseitigung der Ausblühungen gelingt durch Abbürsten der Oberfläche mit einer Metall- oder starken Wurzelbürste. Besonders wirkungsvoll ist der PAUL WOLFF Zementschleier-Entferner. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass pulverbeschichtete Teile und Edelstahloberflächen mit dem Zementschleier-Entferner nicht in Berührung kommen.

Haftung und Garantie

Diese Bedien- und Pflegehinweise wurden auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Die hierin enthaltenen Beschreibungen und Empfehlungen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Die PAUL WOLFF GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch eine nicht sachgemäße Bedienung, den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder die Nichteinhaltung der Bedien- und Pflegehinweise entstehen. Zur sachgemäßen Bedienung gehört auch die richtige Vorbereitung des Stellplatzes für SILENT Steinschränke. Siehe dazu unsere Aufstellhinweise in den Produktinformationen.



Abfallsammelsysteme



Friedhofsysteme



Schutz- und Depotschränke

PAUL WOLFF GmbH
Monschauer Straße 22
41068 Mönchengladbach

Fon: +49 2161 9303
Fax: +49 2161 930599
info@paulwolff.de
www.paul-wolff.com

PAUL WOLFF 